

LET OP

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit document zijn alle inspanningen geleverd om de juistheid van de inhoud te waarborgen, maar de verklaringen, informatie en aanbevelingen in dit document vormen geen enkele garantie, expliciet of impliciet. U kunt dit document downloaden door de QR-code te scannen.

- De SDongleA-03 Smart Dongle ('dongle') is een slimme communicatie-uitbreidingsmodule die compatibel is met Huawei-omvormers, zodat er via een 4G-netwerk draadloze communicatie tot stand kan worden gebracht tussen omvormers en beheersystemen.
- Als meerdere omvormers in cascade zijn geschakeld, is slechts één Smart Dongle of één SmartLogger toegestaan.

## 1 Communicatienetwerk

### RS485-communicatienetwerk

Apparaten in het vak met het stippe lijntje zijn optioneel.

IL04P00005

OPMERKING

- Dit document gebruikt het RS485-communicatiescenario als voorbeeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over het MBUS-communicatiescenario.
- In dit document wordt de verbinding met het Huawei FusionSolar Smart PV-beheersysteem als voorbeeld gebruikt. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over de verbinding met een beheersysteem van derden.
- Het model van de omvormer kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De modelgegevens en het uiterlijk van het apparaat in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter referentie. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.


User Manual

Master-omvormer	Slave-omvormer
Omvormers met een ingebouwde WLAN: SUN2000-2KTL/3KTL/4KTL/5KTL-L0 SUN2000-(3KTL-20KTL)-M-serie Omvormers zonder ingebouwde WLAN: SUN2000-50KTL-JPM1 SUN2000-50KTL/63KTL-JPM0 SUN2000-50KTL/60KTL/65KTL SUN2000-70KTL/75KTL-C1 (optioneel) SUN2000-70KTL/100KTL-INM0 SUN2000-100KTL-M1 SUN2000-100KTL/110KTL/125KTL-M0 SUN2000-175KTL-H0 SUN2000-185KTL-INH0 SUN2000-185KTL-H1 SUN2000-196KTL-H0	SUN2000-(3KTL-20KTL)-M-serie SUN2000-29.9KTL/36KTL/42KTL/50KTL SUN2000-33KTL-A SUN2000-33KTL/40KTL-JP SUN2000-43KTL-IN-C1 SUN2000-50KTL/70KTL/75KTL-C1 SUN2000-50KTL/63KTL-JPM0 SUN2000-50KTL-JPM1 SUN2000-50KTL/60KTL/65KTL-M0 SUN2000-70KTL/100KTL-INM0 SUN2000-100KTL-M1 SUN2000-100KTL/110KTL/125KTL-M0 SUN2000-175KTL-H0 SUN2000-185KTL-INH0 SUN2000-185KTL-H1 SUN2000-196KTL-H0

OPMERKING

De SUN2000-2KTL/3KTL/4KTL/5KTL-L0 ondersteunt geen cascadeschakeling van de omvormer.

Maximumaantal apparaten dat kan worden aangesloten op de dongle	Aantal ondergeschikte omvormers	Aantal andere apparaten (zoals Smart Power Sensor en stroomopslagapparaten)
10	$N \leq 9$	$\leq 9-N$
2	$N \leq 1$	$\leq 1-N$

 **OPMERKING**

Het aantal apparaten dat in cascade kan worden geschakeld, verschilt per Dongle-model. Het

OPMERKING

Het aantal apparaten dat in cascade kan worden geschakeld, verschilt per Dongle-model. Het maximum aantal apparaten dat op de dongle kan worden aangesloten, staat vermeld op het label op de verpakking.

## 2 Installeren en gebruiken

- Plaats een SIM-kaart

OPMERKING

- U moet een standaard simkaart gebruiken (grootte: 25 mm x 15 mm; capaciteit:  $\geq 64$  KB). Wanneer u verbinding maakt met de Huawei Hosting Cloud, moet u een simkaart gebruiken op basis van de dataverkeersvereisten in de onderstaande tabel.
- Voordat u een simkaart plaatst, moet u de dongle loskoppelen van de omvormer.

Aanbevolen maandelijks verkeer voor SIM-kaartaankopen	Dataverkeersondersteuning
Omvormers	<ul style="list-style-type: none"> <li>De gegevens over apparaatprestaties kunnen om de 5 minuten worden vernieuwd.</li> <li>De donglelogboeken, omvormerlogboeken en IV-diagnosegegevens kunnen maandelijks worden geëxporteerd. De dongle en de omvormers kunnen maandelijks worden geüpgraded.</li> </ul>
Met vermogensmeters of Smart Power Sensors	
Met weerstations	
Met Smart PV Optimizers	

Plaats de simkaart in de richting van de pijl.

Controleer of de behuizing van de dongle goed is geplaatst.

ILO4H00002

2. Bereid de dongle voor.

USB-poort van de omvormer

0,8-1,1 N·m

IL04H00001

- Installeer de FusionSolar-app (2.5.7 of hoger).
  - Methode 1: Zoek naar FusionSolar in de Google Play Store en installeer de app.
  - Methode 2: Scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.

- Registreer een installateursaccount als u er nog geen hebt. Sla deze stap over als er al een installateursaccount beschikbaar is.

FusionSolar APP

- Meld u aan bij de app met het installateursaccount en tik op **Configuratiewizard** om een PV-installatie te maken. Raadpleeg de *FusionSolar-app Beknopte handleiding* voor meer informatie.

FusionSolar App Quick Guide

OPMERKING

- U kunt SIM-kaartparameters verkrijgen bij de QR-kaartprovider. Voor meer informatie over het gebruik van de FusionSolar-app, kunt u de QR-code scannen om gerelateerde documentatie te verkrijgen.
- Als u meerdere installateursaccounts voor hetzelfde bedrijf wilt maken, meldt u zich aan bij de FusionSolar-app en tikt u op **Nieuwe gebruiker**.

LED	Status	Opmerkingen	Beschrijving
N.v.t.	Uit	Normaal	De dongle is niet beveiligd of is niet ingeschakeld.
Geel (knippert gelijktijdig groen en rood)	Continu aan		De dongle is beveiligd en ingeschakeld.
Groen	Knipperend met een cyclus van 2 seconden (0,1 sec aan en vervolgens 1,9 sec uit)	Normaal	Beilen (duur < 1 min)
	Knipperend met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit)	Abnormaal	Als dit langer dan 1 minuut duurt, zijn de 4G-parameters verkeerd ingesteld. De parameters moeten dan opnieuw worden ingesteld.
		Normaal	De inbelverbinding is met succes ingesteld (duur < 30 sec).
	Continu aan	Abnormaal	Als dit langer dan 30 seconden duurt, zijn de parameters van het beheersysteem verkeerd ingesteld. De parameters moeten dan opnieuw worden ingesteld.
Rood	Knipperend met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit)	Normaal	Verbonden met het beheersysteem.
	Knipperend met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit)	Abnormaal	De omvormer communiceert via de dongle met het beheersysteem.
Knippert afwisselend rood en groen	Knipperend met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit)	Abnormaal	De dongle is defect. Vervang de dongle.
	Knipperend met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit)		Er zit geen simkaart in de dongle of de simkaart maakt slecht contact. Controleer of er een simkaart is geplaatst en of deze goed contact maakt. Als dat niet het geval is, moet u een simkaart plaatsen of de simkaart verwijderen en opnieuw plaatsen.
Knippert afwisselend rood en groen	Knipperend met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit)	Abnormaal	De dongle kan geen verbinding maken met het beheersysteem omdat er geen signaal is, het signaal zwak is of er geen dataverkeer is. Als de dongle goed is aangesloten, moet u het signaal van de simkaart controleren in de app. Neem contact op met de provider als u geen signaal ontvangt of als de signaalsterkte zwak is. Controleer of de tarieven en het dataverkeer van de simkaart in orde zijn. Als dat niet het geval is, moet u de simkaart opladen of meer data aanschaffen.
	Knipperend met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit)	Normaal	Geen communicatie met de omvormer <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijder de dongle en plaats deze terug.</li> <li>Controleer of de omvormers overeenkomen met de dongle.</li> <li>Sluit de dongle aan op andere omvormers. Controleer of de dongle of de USB-poort van de omvormer defect is.</li> </ul>
Knippert afwisselend rood en groen	Knipperend met lange intervallen (1 sec aan en vervolgens 1 sec uit)	Abnormaal	De Dongle wordt lokaal geüpgraded.
	Knipperend met korte intervallen (0,2 sec aan en vervolgens 0,2 sec uit)		De Dongle wordt lokaal geüpgraded.

## 3 Prestatieparameters

### Basisparameters

Installatiemodus	Plug-and-play (geldt alleen voor omvormers)
Indicatielampje	LED
Afmetingen (B x H x D)	130 mm x 48 mm x 33 mm
Netto gewicht	90 g
Bescherming tegen binnendringen	IP65
Typisch stroomverbruik	3,5 W
Type simkaart	Standaard simkaarten (25 mm x 15 mm)
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot +65 °C
Relatieve vochtigheid	5% tot 95%
Opslagtemperatuur	-40 °C tot +70 °C

### Standaard frequentiebanden

SDongleA-03-CN	LTE FDD: B1, B3, B8 LTE TDD: B38, B39, B40, B41 DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1, B5, B8, B9 TD-SCDMA: B34, B39 GSM/GPRS/EDGE: 900 MHz, 1800 MHz
SDongleA-03-EU	LTE FDD: B1, B3, B7, B8, B20 LTE TDD: B38, B40 WCDMA/HSDPA/HSPA/HSPA+: B1, B8 GSM/GPRS/EDGE: 900 MHz, 1800 MHz
SDongleA-03-AU	LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1, B2, B5, B8 GSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
SDongleA-03-JP	LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B26 LTE TDD: B41 WCDMA: B1, B6, B8, B19
SDongleA-03-KR	LTE FDD: B1, B3, B5, B7 WCDMA: B1

## 4 Documentatie verkrijgen

OPMERKING

U kunt de nieuwste versie van dit document verkrijgen door de volgende QR-codes te scannen.

中文

English

Deutsch

Français

Español

日本語

Türkçe

Português

한국

Italiano

Nederlands

中文

English

Deutsch

Français

Español

日本語

Türkçe

Português

한국

Italiano

Nederlands